



Для входа в меню пользователя наберите код: 1234 (значение по умолчанию)

- наберите [600]: чтобы набрать номер телефона для совершения звонка
- наберите [800]: чтобы прослушать или записать голосовое сообщение.

Вы можете записать голосовое сообщение для каждого шлейфа, которые Вы используете.

- наберите [820]: чтобы прослушать или записать общее SMS сообщение.

Общее сообщение, это сообщение, которое будет посылаться перед каждым сообщением о событии.

- наберите [830]: чтобы записать SMS сообщения о тревоге (событии).
- наберите [900]: чтобы запрограммировать номера телефонов.
- наберите [930]: чтобы выбрать для каждого события тип сообщения.

[0] для голосовых сообщений, [1] голосовое + общее, [2] SMS сообщение.

- наберите [999]: для выхода из меню пользователя.

RINS1385



Для входа в меню пользователя наберите код: 1234 (значение по умолчанию)

- наберите [600]: чтобы набрать номер телефона для совершения звонка
- наберите [800]: чтобы прослушать или записать голосовое сообщение.

Вы можете записать голосовое сообщение для каждого шлейфа, которые Вы используете.

- наберите [820]: чтобы прослушать или записать общее SMS сообщение.

Общее сообщение, это сообщение, которое будет посылаться перед каждым сообщением о событии.

- наберите [830]: чтобы записать SMS сообщения о тревоге (событии).
- наберите [900]: чтобы запрограммировать номера телефонов.
- наберите [930]: чтобы выбрать для каждого события тип сообщения.

[0] для голосовых сообщений, [1] голосовое + общее, [2] SMS сообщение.

- наберите [999]: для выхода из меню пользователя.

RINS1385



Для входа в меню пользователя наберите код: 1234 (значение по умолчанию)

- наберите [600]: чтобы набрать номер телефона для совершения звонка
- наберите [800]: чтобы прослушать или записать голосовое сообщение.

Вы можете записать голосовое сообщение для каждого шлейфа, которые Вы используете.

- наберите [820]: чтобы прослушать или записать общее SMS сообщение.

Общее сообщение, это сообщение, которое будет посылаться перед каждым сообщением о событии.

- наберите [830]: чтобы записать SMS сообщения о тревоге (событии).
- наберите [900]: чтобы запрограммировать номера телефонов.
- наберите [930]: чтобы выбрать для каждого события тип сообщения.

[0] для голосовых сообщений, [1] голосовое + общее, [2] SMS сообщение.

- наберите [999]: для выхода из меню пользователя.

RINS1385



Для входа в меню пользователя наберите код: 1234 (значение по умолчанию)

- наберите [600]: чтобы набрать номер телефона для совершения звонка
- наберите [800]: чтобы прослушать или записать голосовое сообщение.

Вы можете записать голосовое сообщение для каждого шлейфа, которые Вы используете.

- наберите [820]: чтобы прослушать или записать общее SMS сообщение.

Общее сообщение, это сообщение, которое будет посылаться перед каждым сообщением о событии.

- наберите [830]: чтобы записать SMS сообщения о тревоге (событии).
- наберите [900]: чтобы запрограммировать номера телефонов.
- наберите [930]: чтобы выбрать для каждого события тип сообщения.

[0] для голосовых сообщений, [1] голосовое + общее, [2] SMS сообщение.

- наберите [999]: для выхода из меню пользователя.

RINS1385



Для входа в меню инженера введите код: 9 9 9 9 (значение кода по умолчанию)

- Введите [100] для записи и воспроизведения системных сообщений
- Ввести [200]: Распределение шлейфов по номерам телефонов

Эта опция распределит шлейфы по телефонным номерам, которые были запрограммированы в пользовательском меню функции [900].

- Ввести [350]: авто обучение входному состоянию шлейфов 1-6.

V2 GSM запомнит нормальное состояние шлейфов. (изменение состояния = событие)

- Ввести [580]: разрешить аварийное прекращение дозвона с помощью шлейфа 6

Эта опция разрешает прервать звонок (полезно при ложных тревогах)

- Ввести [581]: разрешить запрос состояния *5

Эта опция узнать состояние (статус) панели управления

- Ввести [608]: телефонный номер SIM карты

Это добавляет телефонный номер SIM карты, которая используется, V2GSM будет автоматически устанавливать сетевое время.

- Ввести [612]: номер телефона для определения баланса счета

Это - то, когда SIM карта посылает запрос о состоянии счета для выбранного телефона (1-9).

- Ввести [999]: для выхода из меню Инженера

RINS1385



Для входа в меню инженера введите код: 9 9 9 9 (значение кода по умолчанию)

- Введите [100] для записи и воспроизведения системных сообщений
- Ввести [200]: Распределение шлейфов по номерам телефонов

Эта опция распределит шлейфы по телефонным номерам, которые были запрограммированы в пользовательском меню функции [900].

- Ввести [350]: авто обучение входному состоянию шлейфов 1-6.

V2 GSM запомнит нормальное состояние шлейфов. (изменение состояния = событие)

- Ввести [580]: разрешить аварийное прекращение дозвона с помощью шлейфа 6

Эта опция разрешает прервать звонок (полезно при ложных тревогах)

- Ввести [581]: разрешить запрос состояния *5

Эта опция узнать состояние (статус) панели управления

- Ввести [608]: телефонный номер SIM карты

Это добавляет телефонный номер SIM карты, которая используется, V2GSM будет автоматически устанавливать сетевое время.

- Ввести [612]: номер телефона для определения баланса счета

Это - то, когда SIM карта посылает запрос о состоянии счета для выбранного телефона (1-9).

- Ввести [999]: для выхода из меню Инженера

RINS1385



Для входа в меню инженера введите код: 9 9 9 9 (значение кода по умолчанию)

- Введите [100] для записи и воспроизведения системных сообщений
- Ввести [200]: Распределение шлейфов по номерам телефонов

Эта опция распределит шлейфы по телефонным номерам, которые были запрограммированы в пользовательском меню функции [900].

- Ввести [350]: авто обучение входному состоянию шлейфов 1-6.

V2 GSM запомнит нормальное состояние шлейфов. (изменение состояния = событие)

- Ввести [580]: разрешить аварийное прекращение дозвона с помощью шлейфа 6

Эта опция разрешает прервать звонок (полезно при ложных тревогах)

- Ввести [581]: разрешить запрос состояния *5

Эта опция узнать состояние (статус) панели управления

- Ввести [608]: телефонный номер SIM карты

Это добавляет телефонный номер SIM карты, которая используется, V2GSM будет автоматически устанавливать сетевое время.

- Ввести [612]: номер телефона для определения баланса счета

Это - то, когда SIM карта посылает запрос о состоянии счета для выбранного телефона (1-9).

- Ввести [999]: для выхода из меню Инженера

RINS1385



Для входа в меню инженера введите код: 9 9 9 9 (значение кода по умолчанию)

- Введите [100] для записи и воспроизведения системных сообщений
- Ввести [200]: Распределение шлейфов по номерам телефонов

Эта опция распределит шлейфы по телефонным номерам, которые были запрограммированы в пользовательском меню функции [900].

- Ввести [350]: авто обучение входному состоянию шлейфов 1-6.

V2 GSM запомнит нормальное состояние шлейфов. (изменение состояния = событие)

- Ввести [580]: разрешить аварийное прекращение дозвона с помощью шлейфа 6

Эта опция разрешает прервать звонок (полезно при ложных тревогах)

- Ввести [581]: разрешить запрос состояния *5

Эта опция узнать состояние (статус) панели управления

- Ввести [608]: телефонный номер SIM карты

Это добавляет телефонный номер SIM карты, которая используется, V2GSM будет автоматически устанавливать сетевое время.

- Ввести [612]: номер телефона для определения баланса счета

Это - то, когда SIM карта посылает запрос о состоянии счета для выбранного телефона (1-9).

- Ввести [999]: для выхода из меню Инженера

RINS1385