

НАЗНАЧЕНИЕ

Колонка повторительная (КП) ТУ 4371-001-21557847-2011, предназначена для трансляции звуковых сигналов оповещения о пожаре в помещениях, формируемых оповещателем ОПР и усилителями УПРО.

КП является элементом продолжения цепи речевого оповещения о пожаре и работает совместно с оповещателем пожарным речевым ОПР или усилителем пожарно-речевого оповещателя УПРО путем подключения её к выходу подключения внешних громкоговорителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ

Параметр \ Модификация КП-	1-00	01	01П	02	02П
1. Номинальная мощность встроенного громкоговорителя (Вт)	нет	1	1	3	3
2. Габаритные размеры (мм)	120*80*35		Д130*80	175*135*100	Д150*80
3. Масса прибора, не более (кГ)	0,1	0,21		0,81	0,81

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

КП устанавливают внутри помещений на стенах, косяках, колоннах и т.д.

- Откройте заднюю крышку колонки (для настенных колонок), и с помощью саморезов закрепите в нужное вам место.
- Подключите провода к клеммнику на лицевой панели и закройте колонку.

Правильность подключения колонок к ОПР и УПРО
смотрите в паспорте ОПР или УПРО.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонка повторительная:

	КП-01	КП-01П	КП-02	КП-02П

соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-21557847-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации Колонки повторительной - 12 месяцев со дня ввода её в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, хранения и транспортирования, но не более 36 месяцев со дня приемки ОТК. Прибор не подлежит замены при наличии механических повреждений.

Изготовлено ЗАО «Элдис» по заказу ООО НПП «Уралкомплектсервис-ЕК». Телефон/факс: (343) 345-79-22(23)

*) – Измерения (смотри Таблицу №1) проведены измерителем уровня шума - АТГ-9000 заводской №С.64617 предприятием заказчиком ООО НПП «Уралкомплектсервис».

Таблица №1

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (не ниже)	92 дБ
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м (не ниже)	78 ч 82 дБ