



**Охранная панель
«Контакт GSM-5-RT3»**

Глава 7

**Подключение пульта централизованного
наблюдения «RS-201PN» («Альтоника») к
охранной панели «Контакт GSM-5-RT3»**

Санкт-Петербург
2010

7. Подключение пульта централизованного наблюдения «RS-201PN» («Альтоника») к охранной панели «Контакт GSM-5-RT3»

Подключение пульта централизованного наблюдения «RS-201PN» системы радиоканальной охранной сигнализации Lohta Optima «РИФ СТРИНГ-201» («Альтоника») к охранной панели «Контакт GSM-5-RT3» выполните согласно таблице 7.1 и рис.7.1.

При настройке охранной панели убедитесь, что тип прошивки «Контакта GSM-5-RT3» соответствует подключаемому оборудованию - пульту централизованного наблюдения «RS-201PN». Тип прошивки охранной панели указан на упаковке панели и в программе настройки: в поле «Тип» (в нижней части программы) выводится надпись «Altonika».

Таблица 7.1
Подключение пульта централизованного наблюдения
«RS-201PN» («Альтоника»)
к охранной панели «Контакт GSM-5-RT3»

Клеммы пульта централизованного наблюдения «RS-201PN»	Клеммы XT8 охранной панели
GND	GND
Tx1	RxD
Rx1	TxD

Настройте пульт централизованного наблюдения «RS-201PN» на режим «Компьютерный» согласно инструкции. Подробнее – ниже.

Настройка всех параметров системы радиоканальной охранной сигнализации Lohta Optima «РИФ СТРИНГ-201» индивидуальна и зависит от структуры охранной сигнализации, по вопросам настройки обращайтесь в компанию-производитель www.altonika.ru





Рис.7.1. Подключение пульта централизованного наблюдения «RS-201PN» системы «РИФ СТРИНГ-201» («Альтоника») к охранной панели «Контакт GSM-5-RT3».

**Настройка «Компьютерного режима»
пульты централизованного наблюдения «RS-201PN»
для работы с охранной панелью «Контакт GSM-5-RT3».**



Устанавливать дату и время в «RS-201PN» не обязательно: при подключении к охранной панели «Контакт GSM-5-RT3» на пульте установится внутреннее время «Контакта GSM-5-RT3».